



Instructie

1. Stelbout losschroeven

Op elke tapknop bevindt zich een schroefje. Dit schroefje kun je losdraaien met een kleine inbussleutel. Draai deze los.

2. Siroop toevoer groter maken

Nu je het schroefje op de taphendel hebt losgedraaid kun je draaien aan de stelbout om meer of minder siroop door de kraan te laten gaan. Draai deze 1-2 slagen naar links om de toevoer van de siroop groter te maken. Let op: niet teveel slagen naar links, want dan draai je de kraan er helemaal af!

N.B. Het kan helpen om bij deze stap het sirooppak (bib) omhoog te houden en de tap open te zetten, zodat eventueel lucht uit de de leiding loopt.

3. Tap siroop

Kijk of de siroop weer voldoende uit de tap stroomt.

4. Stelbout weer vastdraaien

Stroomt de siroop voldoende uit de tap? Zo ja, draai de stelbout weer vast met de inbussleutel. Zo nee? Draai de stelring nog een klein beetje meer open.

5. Er kan weer getapt worden!